

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO DE BASE

M E B

SISTEMA RADIOFÔNICO TETE-RADIOFÔNICO DE GOIÁS

S E T E R G O

RADIO

Cada Monitor recebe para sua Escola Radiofônica, um rádio, para ouvir as aulas. Este rádio é um aparelho muito sensível e que necessita de cuidados especiais.

O Monitor é responsável pelo rádio da Escola Radiofônica.

O rádio do MEB (Movimento de Educação de Base) é diferente dos rádios comuns. Ele é cativo, isto é, recebe apenas uma estação, no nosso caso, a RADIO DIFUSORA.

É um Rádio que não precisa de luz elétrica, funciona por meio de pilhas.

CUIDADOS COM O RÁDIO

1 - O rádio deve ser colocado num lugar de onde todos possam ouvir bem as aulas, e numa altura em que as crianças não possam alcançar.

2 - O rádio deve ser colocado num lugar próprio pois sendo um aparelho delicado não deve tomar pancadas, tombos ou quedas. Ele tem peças delicadíssimas e muito sensíveis que, com um tombo, seriam prejudicadas.

Todo cuidado é pouco para com o nosso rádio.

3 - As pilhas devem ser mudadas logo que comecem ficar fracas. Conhecemos que as pilhas não estão boas quando o som fica rouco e baixo, mesmo com o volume todo aberto.

CUIDADO COM AS PILHAS !

Pilhas velhas estragam o rádio.

NOTAS IMPORTANTES -- 1 -- O Monitor, antes de começar as aulas, deve providenciar a instalação da antena e fio terra do rádio.

Assim, o nosso rádio será melhor ouvido.

2 -- Se o seu rádio estiver com defeito, não mande consertar. Envie-o imediatamente para a Equipe Central, que providenciará a troca.

3 -- Quando enviar o seu rádio à Equipe Central, faça-o por intermédio de um portador seguro, a fim de evitar o extravio.

4 -- Se você, por qualquer motivo, deixar de ser Monitor, nunca entregue o rádio a um substituto, sem antes consultar a Equipe Central.
